

Hoogglans Lak

Beschrijving: Hoogglans lak is een watergedragen Hoogglans lakverf voor binnen en buiten gebruik. Speciaal aanbevolen voor gebruik op alle houtsoorten, voor behandeld metaal, deuren en houtwerk, maar ook voor radiatoren, muren, metselwerk, PVC en keramiek met toepassing van onze Esperanto Primer. Ontwikkeld op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

Voor gebruik: Roer het blik goed voor gebruik. Blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde oppervlakte samen mengen in een grote emmer. Check of de juiste kleur in het blik zit voor gebruik.

Toepassing: De oppervlakte dient schoon, droog en vet vrij te zijn. Wij raden aan om de Esperanto Primer te gebruiken. Voor het beste resultaat. De verf kan worden aangebracht met een kwast, roller of spray. Schilder 2 lagen voor het mooiste resultaat. Waar nodig kan je tussen de lagen tussenschuren. Zorg dat er nat in nat gerold wordt.

Volgorde: Dient eerste de oppervlakte vetvrij te maken met een ontvetter (een natuur vriendelijke ontvetter) hier na licht opschuren. Nogmaals ontvetten en hierna afnemen met water, goed laten drogen. Breng 1 laag Esperanto primer aan en hierna 2 lagen Matte lak.

Droogtijd: 2de laag overschilderbaar na minimaal 4-8 uur afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Verbruik: 6-8 m² uitgaand van 2 lagen, 1 liter - 12-16 m² uitgaand van 1 laag, 1 liter. Let op! Het verbruik word beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond en de aangebrachte laagdikte.

Kleurechtheid: de kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag.

Kleuren: alle kleuren van Esperanto zijn mogelijk. Speciale kleuren zijn op aanvraag.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking en op een donkere en vorstvrije plaats.

Veiligheid: Esperanto Hoogglans lak is irriterend voor de huis en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een donkere raadplegen. Esperanto Hoogglans lak buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 0,5 liter, 1 liter en 2,5liter

